

項次	說明	操作方式	距離P.L.(cm)	前桿間距(cm)	備註
0.	舞台開口		0	0	
1.	眉幕	電動升降	10	---	
2.	空桿 #1	電動升降	65	55	
3.	對開大幕	電動升降 電動對開	95	30	
4.	燈光桿 #1	電動升降	135	40	
5.	翼幕 #1	電動升降	173	38	
6.	反射板天花 #1	電動升降	221	48	
7.	沿幕 #1	電動升降	291	70	
8.	翼幕 #2	電動升降	316	25	
9.	燈光桿 #2	電動升降	356	40	
10.	空桿 #2	電動升降	396	40	
11.	空桿 #3	電動升降	421	25	
12.	反射板天花 #2	電動升降	483	62	
13.	翼幕 #3	電動升降	516	33	
14.	沿幕 #2	電動升降	546	30	
15.	中隔幕	電動升降 電動對開	570	24	
16.	燈光桿 #3	電動升降	605	35	
17.	銀幕桿	電動升降	637	32	
18.	翼幕 #4	電動升降	670	33	
19.	空桿 #4	電動升降	739	69	
20.	反射板天花 #3	電動升降	772	33	
21.	沿幕 #3	電動升降	821	49	
22.	翼幕 #5	電動升降	851	30	
23.	燈光桿 #4	電動升降	921	70	
24.	燈光桿 #5(天幕燈)	電動升降	969	48	
25.	大黑幕	電動升降	1017	48	
26.	空桿 #5	電動升降	1067	50	
27.	空桿 #6	電動升降	1087	20	
28.	天幕	電動升降 電動對開	1107	20	

新營演藝廳吊具位置