

項次	說明	操作方式	距離 P.L.(cm)	前桿間距(cm)	備註
0	舞台開口	電動升降	0	0	
1	眉幕	電動升降	28	28	1800cm*360cm
2	空桿 #1 (袖幕)	電動升降	80	52	
3	對開大幕	電動升降 電動對開	107	27	2000cm*950cm
4	燈光桿 #1	電動升降	150	43	
5	翼幕 #1	電動升降	190	40	300cm*950cm
6	反射天花 #1	電動升降	240	50	
7	沿幕 #1	電動升降	310	70	1600cm*360cm
8	翼幕 #2	電動升降	340	30	300cm*950cm
9	燈光桿 #2	電動升降	370	30	
10	空桿 #2	電動升降	415	45	
11	空桿 #3	電動升降	440	25	
12	反射天花 #2	電動升降	510	70	
13	翼幕 #3	電動升降	540	30	300cm*950cm
14	沿幕 #2	電動升降	565	25	1600cm*360cm
15	中隔幕	電動升降 電動對開	590	25	1800cm*900cm
16	燈光桿 #3	電動升降	625	35	
17	螢幕桿	電動升降	660	35	1130cm*520cm
18	翼幕 #4	電動升降	685	25	300cm*950cm
19	空桿 #4	電動升降	707	22	
20	反射天花 #3	電動升降	755	48	
21	沿幕 #3	電動升降	795	40	1600cm*360cm
22	翼幕 #5	電動升降	845	50	300cm*950cm
23	燈光桿 #4	電動升降	880	35	
24	燈光桿 #5(天幕燈)	電動升降	950	70	
25	空桿 #5	電動升降	985	35	
26	大黑幕	電動升降 電動對開	1035	50	1800cm*900cm
27	空桿 #6	電動升降	1060	25	
28	天幕	電動升降	1090	30	

新營文化中心演藝廳吊具位置